

NCS-FI105 现场总线电流输出变送器 使用手册



沈阳中科博微自动化技术有限公司

MICROCYBER



警告

- 变送器应安装在干燥的环境下,切忌雨水冲刷。在恶劣环境 下,应使用变送器保护箱。
- 2. 禁止用户自行拆装变送器。
- 3. 通电时,不得在爆炸性/易燃性环境下拆卸变送器表盖。
- 请用户自行检查变送器供电电压是否符合使用手册中的供电 电压要求。
- 5. 变送器外接地螺钉应可靠与大地连接。



公司简介

沈阳中科博微自动化技术有限公司是由中国科学院沈阳自动 化研究所发起创建的一家高新技术企业,主要从事网络化控制系 统、工业通信及仪表、汽车电子产品的研究、开发、生产和应用。 中科博微承担了多个国家科技重大专项、国家高技术研究发展计 划(863 计划)、智能制造装备发展专项等国家科技计划项目,是 国家网络化控制系统工程研究中心建设依托单位。中科博微成功 地开发了国内第一个通过国际认证的现场总线协议主栈、第一个 ·通过国家认证的现场总线仪表、国内第一个通过德国 TiV 认证的 安全仪表,与其它单位共同主持了制定国内第一个工业以太网协 议标准 EPA、第一个工业无线通信协议标准 WIA-PA, 并成为 IEC 国际标准。中科博微的产品和技术曾荣获国家科技讲步二等奖两 项、国家科技发明奖一项、中国科学院科技进步一等奖一项、辽 宁省科技进步一等奖一项,产品出口欧美等发达国家,美国 Emerson、瑞士 Mettler Toledo 等业内顶尖企业都在其产品中采用 了博微的关键技术或关键部件,北京奥运会、上海世博会、广州 亚运会的电动公交车都采用了博微电控产品,成功完成了 200 多 项大型自动化工程项目。

中科博微成功通过了 IS09001:2008 质量管理体系认证和汽 车行业的 IS0/TS16949 质量体系认证。优秀的研发团队,丰富的 自动化工程设计与实施经验,业界领先的产品,庞大的市场网络, 优秀的企业文化,都为公司的创业和持续发展奠定了坚实基础。 承载员工理想,创造客户价值,促进企业发展。

承载员工理想,创造客户价值,促进企业发展。



目 录

─`,	概述	. 1
二、 2.1	安装 变送器安装	. 2 . 2
2.2	接线	. 3
三、	工作原理与结构	. 5
四、	NCS-FI105F 变送器配置	. 9
4.1	拓扑连接	. 9
4.2	功能块	10
4.3	功能配置	11
4.4	跳线配置	15
五、	NCS-FI105P 变送器配置	17
5.1	拓扑连接	17
5.2	功能块	18
5.3	功能配置	18
5.4	跳线配置	25
六、	现场调校	27
6.1	磁棒操作说明	27
6.2	NCS-FI105F 变送器现场调校	29
6.3	NCS-FI105P 变送器现场调校	32
6.4	恢复仪表数据到出厂值	35
七、	维护	36
八、	技术规格	38
8.1	基本参数	38
8.2	技术指标	38
8.3	物理特性	39



一、概述

NCS-FI105 变送器是将现场总线信号转换到传统模拟量的设备,可以接收现场总线信号,并转换成四个通道的 4~20mA 模拟信号。FI105 是现场总线系统与控制阀门或其它执行器间的转换器。

FI105 变送器使用数字化技术,简化了现场设备和控制室之间的接口,可以减少设备安装、运行和维护费用。

FI105F 变送器是符合 FF 现场总线协议的智能仪表,可以与 多个 FF 设备互连。在 FI105F 变送器中,集成了丰富的功能模块, 既可实现一般的控制功能,也可以实现复杂的控制策略,用户可 以根据要求和具体应用环境选取不同的功能块,以实现不同的功 能。

FI105P 变送器是符合 Profibus PA 协议的智能仪表,有良好的互操作性,可以集成到任何具有 Profibus 通讯能力的 DCS 系统中。



二、安装

2.1 变送器安装

对于 FI105 变送器的安装,可提供的安装支架有管装平支架、 管装弯支架、盘装弯支架三种。相应的有三种安装方式,分别为 平支架管装、弯支架盘装、弯支架管装。以下分别介绍其安装方 式:

平支架管装的典型安装方式如图 2.1 所示。用所提供的 4 个 螺栓将变送器固定于管装平支架上,再通过 U 型螺栓将管装平支 架固定于 Φ50mm 左右的垂直管上。

弯支架盘装的典型安装方式如图 2.2 所示。用所提供的 4 个 螺栓将变送器固定于盘装弯支架上,再通过 M10 螺栓(用户自备) 将盘装弯支架固定于表盘上。

弯支架管装的典型安装方式如图 2.3、2.4 所示。用所提供的 4 个螺栓将变送器固定于管装弯支架上,再通过 U 型螺栓将管装 弯支架固定于 Φ 50mm 左右的水平管上。



图2.1平支架管装



图 2.2 弯支架盘装





图 2.3 弯支架管装 1

图 2.4 弯支架管装 2

2.2 接线

智能 FI 变送器的电源与信号共用一对电缆,称为总线电缆。 建议使用 IEC61158-2 推荐的现场总线专用电缆。智能 FI 变送器 的接线端子位于后盖侧,拧开后盖可见接线端子板。



图2.5 FI 变送器端子板示意图





图2.6 FI 接线图

信号线经引线穿孔到接线端子板,传感器信号线屏蔽层单端 接地。总线信号线屏蔽层在仪表端浮地,一般在总线电源端接地。

信号电缆和总线电缆不要与其它设备的电源线共用线管或明 线槽,且要远离大功率设备。

三、工作原理与结构

D

NCS-FI105 仪表将 FF 现场总线信号经运算处理后,转换成相应的电流信号(4~20mA)输出。

NCS-FI105 主要由五部分构成,硬件结构如图 3.1 所示。

- 1. 端口卡:用于连接总线、电流输出信号、仪表卡及圆卡。
- 2. 仪表卡: 将圆卡输出的数字信号转换为电流信号。
- 圆卡:智能仪表的核心部件,提供 FF/PA 现场总线的通信、 控制、诊断及维护功能。
- 隔离板:主要实现圆卡与仪表卡的隔离,包括电源隔离和 信号隔离。
- 5. 液晶显示板(可选):提供输出及其他功能块参数显示功能。



图3.1 FI 变送器硬件结构图



山科博微

'BER

MICROC

图3.2 FI 变送器原理框图



图3.3 FI 变送器外型尺寸(单位: mm)





图3.4 FI 变送器整机结构

1	前盖	2	O型圈	3	显示卡外壳	4	液晶显示
							卡
5	定位柱	6	圆卡	7	采集卡	8	隔离卡
9	端口卡	10	螺钉	11	引线孔	12	螺钉
13	铭牌	14	Z/X 按钮	15	电子壳体	16	端子板
17	后盖	18	底盖				

圆卡作为 FI105 变送器的核心分别连接端口卡、隔离卡、仪 表卡、液晶显示卡。液晶显示卡固定于圆卡上,且可四个角度旋转。见图 3.5。

徜



图3.5 表头安装结构图



四、NCS-FI105F 变送器配置

4.1 拓扑连接

FF 变送器支持多种网络拓扑接线方式,如图 4.1 所示。图 4.2 给出了 FF 变送器的总线连接,总线两端需接入终端匹配电阻保证 信号质量。总线的长度最大为 1900 米,使用中继器可以延长到 10 公里。



图4.1 FF 网络拓扑



图4.2 FF 总线连接

4.2 功能块

FI105 变送器实现了 FF 标准的功能块,见下表。功能块的配置方法请查询 FF 协议相关文档。

功能块名称	描述					
	资源块,用于描述现场设备的特征,如设备名、制造者、序列					
RES	号。资源块没有输入或输出参数。一个设备通常只有一个资源					
	块					
	变换块,读取传感器硬件数据,或将现场数据写入到相应硬件					
TRD	中。变换块包含有量程、传感器类型、线性化、I/0数据等信					
	息					
DSP	显示块,用于配置液晶显示屏上的显示信息					
חדת	PID功能块,执行PID控制功能,同时还具有设定点调整、过程					
r 1D	参数(PV)滤波及报警、输出跟踪等功能					

AO	模拟输出功能块,用于将输出数据传递给变换块,作用于物理 设备
LLAG	超前滞后功能块,用于前馈控制
RA	比例功能块-实现两个输入量的比例控制

4.3 功能配置

智能变送器支持沈阳中科博微自动化技术有限公司的 FF 组态软件、NCS4000 组态软件,NI 公司的 NI-FBUS Configurator, Rosemont 公司的 DeltaV 等通用 FF 组态软件进行组态调试。下面 主要以沈阳中科博微自动化技术有限公司的 FF 组态软件为例,介 绍智能变送器的配置方法。

● 配置环境

- 1) PC 机,操作系统为 Windows 2000 或 Windows XP;
- 2) NCS3000 网关设备, H1 总线电源, H1 终端匹配器;
- 3) FF 组态软件;

● 两点线性校准

通过变换块的校准参数 CAL_POINT_HI 和 CAL_POINT_L0 可以 实现两点线性校准。校准步骤如下:

- 通过 A0 功能块手动给传感器的某一个通道电流值,如对 传感器进行下限校准可以输入 4mA。
- 通过标准电流表测量实际的输出电流,将该值写入变换 块的 SENSOR_VALUE 参数上。
- 将变换块的 MODE 参数改成 OOS, 修改参数 SENSOR_CAL_METHOD 为"User Trim Standard Calibration"。
- 4) 将 4mA 数值写入参数 CAL_POINT_L0,如果写入成功表示 下限校准成功。注意,校准值要在传感器允许的范围内,

校准值和实际的输出值不能有很大的偏差,否则会校准失败。

- 5) 将 MODE 参数改回 AUTO。
- 6) 上限校准按照上面的方法进行,校准值写入 CAL_POINT_HI。

● 多点线性校准

Шī

通过变换块的多点校准参数 CAL_CURVE_X 和 CAL_CURVE_Y, 用户可以自行完成仪表的二次线性化校准工作。校准步骤如下:

 智能变送器提供 8 个校正点输入,即变换块的参数 CAL_CURVE_Y 数组,用户可以依次将要校准的电流值写 入数组。例如,在进行三点插值校准时,用户可选择 5mA, 15mA,20mA 作为校准点,将这三个值依次写在

CAL_CURVE_Y 数组里,如图 4.3 所示。

MC-FI@DBFC20 : FI TRAN	SDUCER BLOCK 1 (T)		_ 0 🔀
計畫: 計畫: Image: Second			
All Input Output Als	urm Tune Customi	zed	
参数名称	▲ 当前值	参数类型	
Gal_CURVE_X			×
CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
	0.000000	Float	
CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
- CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
- CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
- CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
- CAL_CURVE_X	0.000000	Float	
E - CAL_CURVE_Y			
- CAL_CURVE_Y	5.000000	Float	
	15.000000	Float	
- CAL_CURVE_Y	20.000000	Float	
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	_
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	=
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	
GRDERING CODE	0	Visible Strina	-

图4.3 CAL_CURVE_Y 的配置

2) 通过标准电流表测量出实际的输出电流值,将该值写入 CAL_CURVE_X 数组。例如将读到的 4.94,14.96,19.9 分别写在 CAL_CURVE_X 数组里,如图 4.4 所示。到此校 准工作结束。

" MC-FI@DBFC20 : FI TRAN	SDUCER BLOCK 1 (T))	- • •	
 ・ ・				
All Input Output Als	rm Tune Customi	zed		
参数名称	▲ 当前值	参数类型		
E CAL_CURVE_X			^	
CAL_CURVE_X	4.940000	Float		
CAL_CURVE_X	14.960000	Float		
CAL_CURVE_X	19.900000	Float		
CAL_CURVE_X	0.000000	Float		
CAL_CURVE_X	0.000000	Float		
CAL_CURVE_X	0.000000	Float		
CAL_CURVE_X	0.000000	Float		
CAL_CURVE_X	0.000000	Float		
- CAL_CURVE_Y			-	
CAL_CURVE_Y	5.000000	Float		
CAL_CURVE_Y	15.000000	Float		
- CAL_CURVE_Y	20.000000	Float		
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	_	
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float	-	
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float		
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float		
CAL_CURVE_Y	0.000000	Float		
ORDERING CODE	0	Visible Strina	*	

图4.4 参数 CAL_CURVE_X 的配置

 用户将变换块的参数 SENSOR_CAL_METHOD 设置为 "user trim special calibration",使智能变送器使用校准 后的曲线进行输出。

● 液晶显示配置

T

在默认的情况下,智能变送器显示屏显示第1通道变换块的 PRIMARY_VALUE 参数值,如图 4.5 所示。如果用户需要显示其他 功能块参数信息,可按如下方法配置(X 代表 1、2、3、4,总共 有四组参数,每一组可以作不同配置。智能变送器可以循环显示 四组不同参数信息)。如参数配置有误,智能变送器显示屏只会显 示 CONFIG_ERR。在正确配置以前先将显示块的模态写成 00S,待 配置好参数以后再写成 AUTO。这样配置才能生效。

Шī

- BLOCK_TAG_X: 该参数定义了所需显示的功能块名称。例如,用户要显示 A01的某个参数,首先要配置
 BLOCK_TAG_X,定义该参数值为 A01,注意: BLOCK_TAG_X
 参数要求输入的字符必须是 32 字节,不足 32 字节,需
 要用空格补齐,否则无法正确显示。例如,上面要输入的 A01,在组态软件中要写入 "A01"。
- 2) RELATIVE_INDEX_X: 该参数定义了显示功能块的参数索引。例如,需要显示 A01 的输出值,定义该参数为9(A01 功能块 OUT 参数索引是9)。关于功能块参数索引,用户可以参阅 FF 现场总线功能块的协议部分。
- SUB_INDEX_X: 该参数定义了显示功能块的参数子索引 (如果有的话)。例如,需要显示 A01 功能块中 OUT 参数 的 VALUE 值,需要定义 RELATIVE_INDEX_X 为 9,并且定 义 SUB INDEX X 为 2 (OUT 参数 VALUE 项的子索引是 2)。
- MNEMONIC_X: 该参数为显示参数名称,可由用户随意输入,字符个数不超过16。
- 5) DECI_PNT_NUMB_X: 该参数定义了显示数值精度。例如, 需要显示小数点后3位,定义该值为3。
- 6) ACTIVE_X: 该参数的值为 FALSE 或 TRUE,在其他的参数配置好后,将其写成 TRUE,只有这样才能激活该组所配的参数,才能在智能变送器显示屏上显示该组相应的参数信息。

中 和 博微 MICROCYBER	
----------------------------	--

" MC-F	📲 MC-FI@DBFC20 : FI-DSP (DSP)					
この目前	1. 第二 号3 話。 (1. 1) (1					
A11	Input Output Alarm 1	Tune Customized				
参数	名称 🔺	当前值	参数类型			
	ST_REV	9	UINT (2 Byte			
	TAG_DESC		Octet String			
	STRATEGY	1	UINT (2 Byte			
	ALERT_KEY	1	UINT (1 Byte)			
÷	MODE_BLK					
	BLOCK_ERR	(0)	16 Bit Enum			
	BLOCK_TAG_1	A01	Visible String			
	RELATIVE_INDEX_1	9	UINT (2 Byte			
	SUB_INDEX_1	2	UINT (1 Byte)			
	MNEMONIC_1	OUT1	Octet String			
	INC_DEC_1	0.000000	Float			
	DECI_PNT_NUMB_1	2	UINT (1 Byte)			
	ACCESS_1	en Monitoring (0)	Enum (UINT			
	ALPHA_NUMB_1	en Alpha (0)	Enum (UINT			
	ACTIVE_1	en True (1)	Enum (UINT			
	BLOCK_TAG_2	FI TRANSDUCER BLOCK 2	Visible String			
	RELATIVE_INDEX_2	13	UINT (2 Byte			
	SUB_INDEX_2	2	UINT (1 Byte)			
	MNEMONIC_2	OUT2	Octet String			
	INC_DEC_2	0.000000	Float			
	DECI_PNT_NUMB_2	2	UINT (1 Byte)			
	ACCESS_2	en Monitoring (0)	Enum (UINT			
	ALDHA NUMB 2	lenlAlpha (0)	Enum / LIINT			

图4.5 显示块的参数配置

4.4 跳线配置

FI105 变送器有 3 个硬件跳线, 如图 4.6 所示。

SIM 跳线: 仿真跳线,可以实现仿真功能。

WP 跳线: 写保护跳线,任何对 FI105 变送器的写入操作将被 拒绝,这样可防止仪表的数据被随意更改。

RST 跳线:复位跳线,恢复变送器数据为出厂状态。首先变送器断电,将跳线插入 RST 位置,变送器上电,变送器恢复到出厂状态。





图4.6 FI105 变送器硬件跳线

五、NCS-FI105P 变送器配置

5.1 拓扑连接

Шi

一个 PROFIBUS PA 网络拓扑可以有各种不同的结构,如图 5.1 所示。图 5.2 给出了 PA 仪表的总线连接,总线两端需要接入 终端电阻保证总线信号的质量。总线最大长度为 1900 米,使用中 继器可以延长到 10 公里。



5.2 功能块

PA型FI变送器实现了PA标准的功能块,见下表。功能块的 配置方法请查询PROFIBUSPA行规。

功能块名称	功能块描述
Physical Block	物理功能块(PB)。描述了设备特有的硬件信息 和识别、诊断信息,包括设备位号,软件版本、 硬件版本、安装日期等
Transducer Block	变换块(TB)。将功能块同仪表的输入输出特性 分离出来,它主要完成对输入输出数据的校准 与线性化等功能
Analog Output Block	模拟量输出功能块(A0)。用于将输出数据传递 给变换块,作用于物理设备

5.3 功能配置

PA型FI变送器的参数组态配置遵循 PROFIUBS PA 行规 3.01 版本。可以使用西门子的设备管理软件 Simatic PDM 对变送器的 功能块参数进行读写,也可以使用西门子的 Step7 组态软件对变 送器进行组态。

● 配置环境

- 1) PC 机,操作系统为 Windows 2000 或 Windows XP;
- 2) 西门子 Step7 组态软件,西门子 PDM 设备管理软件;
- 3) DP/PA 耦合器或者链接器;
- 4) 1 类主站如 PLC, 2 类主站如 CP5611 卡;
- 5) PA 终端匹配器;
- 6) 标准温度源。

● FI 变换块参数配置

Ш

变换块将功能块和传感器、执行器等物理专有的 I/0 设备相 分离,它依赖于设备厂商的实现来访问或者控制 I/0 设备。通过 对 I/0 设备的访问,变换块可以获取输入数据或者设定输出数据。 通常,变换块具有线性化、特征化、温度补偿、控制和交换数据 等功能。

参数	功能描述
FINAL_VALUE	来自 AO 功能块的设定值
FINAL_VALUE_RANGE	包含 FINAL_VALUE 的量程,单位等信息
CAL_POINT_HI	校准高点
CAL_POINT_LO	校准低点
CAL_MIN_SPAN	校准最小跨度
CAL_UNIT	校准单位
ACT_SN	执行器序列号
CAL_LOC	设备维护地点
CAL_DATE	设备维护日期
SENSOR_CAL_WHO	设备维护人员
RETURN_VALUE	返回设定值,此值有可能是校准后的值
SENSOR_VALUE	传感器原始值
LIN_TYPE	线性化类型

变换块的参数如下表所示:

● PROFIBUS 循环数据通信配置

PROFIBUS DP 的循环数据通信是指 1 类主站和从站以主从轮 询的方式交换输入输出数据,通信方式是属于无连接的。在每一 个循环周期内,1 类主站主动发送数据交换请求,而从站被动响 应主站的请求。循环数据通信主要应用于从站和 PLC 主站设备的 组态,通过循环数据通信,主站 PLC 实时地获得从站的输入数据 或者将输出数据输出给从站。

PA型 FI 变送器的循环数据通信配置和 PROFIBUS DP 从站基本相同,只是需要在 PA 总线和 DP 总线之间使用耦合器或者链接器。

PA型FI变送器循环数据来自于设备中AO功能块的输入参数 或主站设备的设定值等。对于循环通信,变送器支持多种标识符, 见GSD文件描述。可以使用西门子的Step7对 PROFIBUS PA进行 循环数据通信组态。

下面给出使用西门子 Step7 对 PA 变送器进行组态的例子。

打开 SIMATIC Manager, 按照提示选择 PLC 主站并创建新工程, 见图 5.3。



图5.3选择 PLC 主站,新建工程

双击 Hardware 打卡 HW Config 软件硬件组态。在 Option 菜 单中选择 Install GSD 安装 PA 变送器的 GSD 文件,见图 5.4。



Install GSD Files	
Install GSD Files: from the directory]
E:\02PROFIBUS\Profibus\Microcyber\Microcyber DDL GSD PDM6\FI105	Browse
File Release Version Languages	
NCS-FI105-P	
Install Show Log Select All Deselect	A11
Close	Help

图5.4安装 GSD 文件

GSD 文件安装成功后,在 HW Config 软件右侧设备列表中的 PROFIBUS-PA 类别中会列出刚才安装的 PA 设备。用鼠标选择它并 将其拖放到 PROFIBS DP 总线上,见图 5.5。

👪 HW Config - [SIMATIC 300 (Configuration) PA_FI105]	
🏙 Station Edit Insert PLC Yies Options Mindow Help	_ 8 ×
D 🗳 💱 🆉 🗞 🎒 🕸 🛍 🏙 🏙 🎁 🚺 🗖 👯 😥	
D 10 10. 1 1 15 307 2A 2 10 CFV 315-2 107 2 2 2 17 23 - 2 107 3 2 2 17 2 - 2 107 3 2 2 107 - 2 107 	Ind: Impair Drofil Standard - Impair - -
5	Converter Discrete Input Discrete Output Indicator Sensors Sensors Sensors
	Image: Provide the state of the state o
■SIMATIC 300 SBestignation 示在 PROFIBS-PA 目录下 Press Ft to get Map.	PROFIDUS-DP slaves for SIMATIC ST, MT, and CT

图5.5将 PA 设备拖拽到 PROFIBUS DP 总线上

在 PLC 菜单中选择 Download 下载组态信息到 PLC 主站。这样

就完成了 PA 仪表和主站的循环数据通信组态,见图 5.6。

🔩 HV Config - [SIMA	TIC 300 (Configuration) PA	FI105]				
🕅 Station Edit Insert	PLC View Options Window Help		_			- 8 ×
🗅 😹 🐎 🖩 🗞 🚑	Download	Ctrl+L				
	Upload					
(0) UR	Download Module Identifigation Upload Module Identification to PG		=	<u>F</u> ind:		nini
2 CPU 315-	Eaulty Modules		DP master system (1)	Profil	St and ar d	•
3 4 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -	Nodals Information Dynating Wod Claur/Beat Set Time of Dgy Boiter/Modify Wpdatg Firmere Save Degice Heme to Hemory Card Egborrate Egborrate Save Service Jata	Ctrl+D Ctrl+I			DATENDERA Jacetatars Converter Discrete Topat Discrete Statut Jacetator Banese J/D Sancers Enderschlasser Daterschlasser Daterschlasser Daterschlasser Daterschlasser Discrete John Discrete Date Daterschlasser Discrete Date Daterschlasser Discrete Date Daterschlasser Discrete Dater Daterschlasser Discrete Dater Daterschlasser Discrete Dater Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete	
SIMATIC 300 S Designation Loads the current station	into the load memory of the current modu	ile.		PROFIBUS (distrib	-DP slaves for SIMATIC S7, M7, and uted rack)	C7 <u>E</u>

图5.6下载组态信息到 PLC

● PROFIBUS 非循环数据通信组态

PROFIBUS DP 的非循环数据通信是指 2 类主站和从站之间进行的面向连接的数据通信。该数据通信是在不影响循环数据通信的情况下,在总线的非循环周期进行的。非循环数据主要是 PA 功能块的参数以及设备的识别和诊断信息等。非循环数据通信主要应用于对 PA 设备的管理、诊断、识别、调校和维护等方面。

可以通过西门子的设备管理软件 SIMATIC PDM 对 PA 仪表进行 非循环数据通信组态。

下面给出使用 SIMATIC PDM 对 PA 型 FI 变送器进行非循环通 信组态的例子。

打开 SIMATIC PDM 附带的 LifeList 软件,在 Scan 菜单下选择 Start 扫描 DP 总线,见图 5.7。



59 无标题 -	SIMATIC PDM Life	eList			
<u>F</u> ile <u>D</u> evice	<u>Scan ⊻</u> iew <u>H</u> elp				
	Options	1			
Address / TAG	<u>Start</u> F5	A	Device status	Device type	Manufacturer
	Cancel				
	Diagnostics				
Start scan				0 %	00 /

图5.7启动 LifeList

扫描总线后,DP 总线上的从站设备会被列举出来,同时显示 该设备的厂商 ID 号和一些诊断信息,见图 5.8。

<u>F</u> ile <u>D</u> evice <u>S</u> can <u>V</u> iew <u>H</u> elp			
Address / TAG	Device status	Device type	Manufacturer
- PROFIBUS DP	<address: 0="" 126=""></address:>		
🖳 D: MICROSOF-AA5686 Administrator		PG/PC	
2 125: NCS_FI105	Slave is not ready for data exchange; Slave must be assi	NCS_FI105	ID = 0016CH
			<u>`</u>
Reading node list		0 %	99/

图5.8扫描 DP 总线列出 PA 设备

双击该 PA 设备,会启动 SIMATIC PDM 软件。通过该软件可以 对 PA 设备进行参数读写和诊断。在弹出的对话框中选择 PA 仪表 的类型时,选择 Device catalog...,导入 GSD 文件。对于 NCS-FI105 系列 PA 变送器可以选择导入的 Microcyber Inc\NCS-FI105 类型,见图 5.9。

SIMATIC PDM - Networks []	Tempo	rary project]				
<u>File Insert Device View Options</u>	Help					
	?					
Networks		Parameter	V	/alue	Unit	Status
B B PROFIBUS DP	STEA	TIC PDE Device Selection .	dmTmp12\Wetworks\	PROFIBUS 🕅		
E MCS_FI105						
	PA-D	evice <u>C</u> atalog: 2 devices C357 hids PROFIDER PA	len)			
	-	E Converter		OK		
		Microcyber Inc. HCS-FI105		Cancel		
		MCS-FI105 with calibrati	on			
				Help		
				tice identificati		
				levice catalog		
	Desc	ription: BCS-FI105 Fieldbu	s to Current Converter			
	Qrde	er No.: NCS-FI105 P***				
l ,						
1						
Press F1 for help.				Specialist	No connection	NUM

Ф

图5.9选择设备类型

选择好设备类型后,点击 OK,这样非循环数据通信就配置完成了。通过 PDM 软件的上载和下载功能可以完成对 PA 仪表的参数 读写,见图 5.10。

SIMATIC PDM - HCS_FI105 [Temp	orary project]							
File Device View Options Help								
E B Ketworks	Parameter	Value	Unit	Status 🗠				
E- R HICROSOF-AA5686	NCS_FI105 (Specialist)	ICS FI105 (Specialist)						
- FROFIBUS DP	» Device Identification			1				
BC5_11105	» » Manufacturer Info							
	Manufacturer	Microcyber Inc.		Initial value				
	Product designation	NCS_FI105		Initial value				
	» » Set Block Tag							
	Physical Tag	NCS_FI105		Changed				
	Transducer 1 Tag			Initial value				
	Transducer 2 Tag			Initial value				
	Transducer 3 Tag			Initial value				
	Transducer 4 Tag			Initial value				
	Analog Output 1 Tag			Initial value				
	Analog Output 2 Tag			Initial value				
	Analog Output 3 Tag			Initial value				
	Analog Output 4 Tag			Initial value				
	» » Descriptor, Message an	nd Date						
	Descriptor			Initial value				
	Message			Initial value				
	Installation Date	2008-01-01		Initial value				
	» » Serial Numbers							
	Device Serial Num	0		Initial value				
	» » Device Revisions			~				
	 <			>				
Updateclosed		Specialist	No connection	NUM				

图5.10使用 PDM 软件进行设备管理

在线离线组态功能

PA型FI变送器实现了PA标准的功能块,在线离线组态功能 实现了对功能块参数进行单独组态的功能。通过PDM软件,配置 后,选择Device -> Online Configuration项或者选择Device -> Offline Configuration项,可对功能块参数进行写操作。

两点线性化校准

PA型 FI 变送器在出厂之前都进行过严格的校正工作,一般 情况下不需要用户再进行校正。用户也可以使用 Calibration 菜 单来实现两点线性化校准。

操作步骤如下:

- 给需要校准的通道提供 24VDC 稳压电源,并串入高精度 万用表。
- 打开 PDM 软件,选择 Device -> Calibration
 ->Transducer->TRD-X Lower / Upper 项,调出 FI 低点 校准页面。(X: 根据实际需要校准的通道选择 1-4)
- 3) 修改 AO 功能块模式为 MAN。执行 Lower Calibration Point 功能。输入低点校准值,例如: 4mA。读取高精度 万用表的值,并输入,确认后完成低点校准操作。
- 4) 修改 AO 功能块模式为 MAN。执行 Upper Calibration Point 功能。输入高点校准值,例如: 20mA。读取高精 度万用表的值,并输入,确认后完成高点校准操作。
- 5) 校准完毕后,将 A0 功能块的模式改回 AUTO。

注意: 当使用 Device -> Master Reset 时,会使仪表 CPU 复位,导致通讯暂时中断,这属于正常现象,重新连接即可。

5.4 跳线配置

PA型FI变送器有3个硬件跳线,目前可以使用其中的2个,

如图 5.11 所示, SIM 跳线没有使用。

Фi

RST 跳线:复位跳线,用于恢复仪表数据到出厂状态。操作 过程如下:首先关闭仪表电源,然后将跳线插入 RST 位置,重新 给仪表上电,仪表恢复数据到出厂状态。

注意: 在使用复位跳线恢复仪表出厂值后,请再次关闭仪表 电源,拔出 RST 处的跳线,然后再正常使用仪表。否则,如果 RST 处一直有跳线,当下一次仪表重新启动时,会再次将所有数据恢 复到出厂值,掉电之前的组态信息将丢失。



图5.11PA 型 FI 变送器硬件跳线

WP 跳线:写保护跳线,实现硬件写保护功能。当跳线插入 WP 位置时,任何对 PA 型 FI 变送器的写入操作将被拒绝,这样可防止仪表的数据被随意更改。



六、现场调校

6.1 磁棒操作说明

FI 变送器可以通过位于电子壳体顶部(铭牌下方)标有 "SPAN"、"ZERO"两插孔中插入磁棒的不同组合来完成现场调校, 如图 6.1。



图6.1 磁棒插孔位置及液晶满位显示图

以下章节将利用磁棒插入的不同组合,来模拟四个虚拟按键, 此法便于对现场调校进行描述。

按照功能可以把四个虚拟按键分别定义为模式键([M])、输入调整键([↑]、[↓])和确认键([Enter])其功能如下:

♦ 模式键[M]:在各种可操作的模式中切换;

◆ 输入调整键[↑]:递增操作;

◆ 输入调整键[↓]: 递减操作;

◆ 确认键[Enter]:执行确认操作。

磁棒如何实现模式键、输入调整键与确认键的操作:

模式键	输入调	整键	确认键
[M]	[↓]	[↑]	[Enter]
Zero、Span 同时插	<u>Caraa</u>	7	Zero、Span 同时插
入磁棒 (2)	Span	Zero	入2秒后,取出 ^②

注意:

山科

- (1)模式键[M]与输入调整键([↓]、[↑])插入拔出磁棒 为一次按键操作,也可长时间插入磁棒即常按方式操作。 在执行一次按键操作时,建议每次插入1秒以后再拔出, 否则可能检测不到操作动作。常按方式每隔1秒自动执 行一次按键操作。
- (2)为避免确认键与模式键冲突,执行确认操作时,当进度 条达到100%,表明磁棒插入时间已达2秒,拔出两磁棒,则执行确认操作。如果进度条达到100%3秒后仍未拔出 磁棒,则执行模式切换操作。进度条未达到100%,拔出 两磁棒,无操作。

6.1.1 一般调校方法

以下为一般调校方法,详细操作见每种功能的详细描述。

在测量值显示模式下,按模式键[M],就会进行模式切换。

当显示到需要进行调校的模式时,取出两磁棒,液晶上会显 示该模式下要调校值的当前值。

按[↓]或[↑]键进行调整,调整后,按[Enter]键进行确认。 按模式键[M],切换回测量值显示模式。

注意:

1、有些功能无需确认,调整后即刻保存。

2、如果1分钟无任何按键操作(两孔均无磁棒插入),自动 返回正常显示模式。

6.2 NCS-FI105F 变送器现场调校

Ш

本小节只针对 NCS-FI105F 变送器进行描述。通过现场调校可 以实现对 NCS-FI105F 变送器不同通道的上限、下限校正功能。

下面描述使用磁棒如何进行现场调校,NCS-FI105F 变送器现场调校具有的功能及按键操作见下表。

T-1- 台比	模式		按键功能		功能	岳羽 亚又
切胞	[M]	[↓]	[1]	[Enter]	显示	用牛个半
测量值						显示DSP显示块
显示						配置的信息
错误显示						错误! 当变送器 故障时,显示故 障原因文字
通道号	02	减少	增加		Fun02 CH_x	预调校通道号 x 范围:1~4
下限校正	16	预设 减小	预设 增加	执行	Fun16 LOWER	调整特征曲线的 下限值
上限校正	17	预设 减小	预设 增加	执行	Fun17 UPPER	调整特征曲线的 上限值

按模式键[M],可在上述调整功能间切换,如图 6.2 所示。



图6.2 调整功能及其液晶显示

在模式切换状态下,数字显示区显示功能码,例如:"Fun02"。 文本显示区显示如上图所示的功能描述,例如:"CH_1"。

其中,模式02无需确认,调整后即刻保存。

6.2.1 测量值显示

山郡

显示 DSP 显示块配置的信息,本地操作无法修改单位。 返回测量值显示的两种方法:

1、切换模式到"NORM";

2、1分钟无任何操作(两孔均无磁棒插入)。

6.2.2 错误显示

在本地操作过程中可能出现错误信息。

显示	解释
NumEr	数值超出显示范围(-999999 [~] 999999)
FNErr	模式号错误
Lock	跳线设置为组态保护

6.2.3 设定通道号操作步骤 - 模式 02

设置预调整的通道号,缺省为CH_1。通道号范围:CH_1-CH_4。 你可以按照如下方法进行设置通道号:

- 选择模式 02, 当前通道号会显示在文本区;

- 使用[↑]或者[↓]选择通道;

- 使用[M]进行模式切换。

通道号影响上限校正、下限校正等功能。预进行上述功能调 校,请先设定通道号。

6.2.4 下限校正操作步骤 - 模式 16

在这个模式下可以更改特征曲线的斜率。特征曲线围绕着高 设定点旋转。把测量值校正为4mA。

你可以按照下列方法执行下限的调整:

- 选择模式 16。显示上一次的调整值;

- 使用[↑]和[↓]输入测量后的电流值;

- 同时按[↑]和[↓]进行调整,待进度条达到 100%,如果调整成功则显示"OK",不成功则显示"Err"。

- 使用[M]进行模式切换。

进度条说明参看 5.1。

山村

6.2.5 上限校正操作步骤 - 模式 17

在这个模式下可以更改特征曲线的斜率。特征曲线围绕着低 设定点旋转。把测量值校正为 20mA。

按照下列方法执行上限的调整:

- 设置模式 17。显示上一次的调整值;
- 使用[↑]和[↓]输入测量后的电流值;

- 同时按[↑]和[↓]进行调整,待进度条达到 100%,如果调整成功则显示 "OK",不成功则显示 "Err"。

- 使用[M]进行模式切换。

进度条说明参看 5.1。

6.3 NCS-FI105P 变送器现场调校

山利

通过现场调校可以实现对 NCS-FI105P 变送器的总线地址以 及显示测量通道等调整功能。具体功能及按键操作见下表。

功能	模 式	按键功能		功能	解释	
	[M]	[↓]	[1]	[Enter]	並小	
测量值 显示						显示相应通道的测量值
错误显示						错误! 当变送器故障时, 显示故障原因文字
通道号	02	减少	增加		Fun02 CH_x	设定显示通道号 x:1、2、3、4 或 LOOP
测量值 显示类型	11	三种可 扌	能中选 释		Fun11 DISP	Final_Value Retrun_Value AO_Set Point
总线地址	13	预设 减小	预设 增加	执行	Fun13 ADDR	PROFIBUS 上的用户地 址 (0…126)
小数点	14	减少	增加		Fun14 DECPT	
线性化 类型	22	预设 减小	预设 增加	执行	Fun22 L_TYP	选择校准曲线类型 0: 出厂校准 1: 用户校准

进入现场调校后,按模式键[M],可在上述调整功能间切换, 如图 6.3。



图6.3调整功能切换图

在模式切换状态下,数字显示区显示功能码,例如:"Fun02"。

NCS-F1105现场总线电流输出变送器使用手册

文本显示区显示如上图所示的功能描述,例如:"LOOP"。

其中,模式02无需确认,调整后即刻保存。

6.3.1 测量值显示

中科

在测量值显示功能中,显示在模式11中选择的测量值。单位 在模式12中进行设置。当数值超出液晶显示范围时,将以科学计 数法方式显示。

返回测量值显示方法:

切换模式到"NORM";

1分钟无任何操作(两孔均无磁棒插入)。

6.3.2 错误显示

在本地操作过程中可能出现错误信息。

显示	解释
NumEr	数值异常
FNErr	模式号错误
Lock	软件设置为写保护

6.3.3 设定通道号操作步骤 - 模式 02

设置液晶显示通道号,缺省为LOOP。通道号范围: CH_1-CH_4 以及 LOOP。

你可以按照如下方法进行设置通道号:

- 选择模式 02, 当前通道号会显示在文本区;

- 使用[↑]或者[↓]选择通道;

- 使用[M]进行模式切换。

可单独显示某一通道的测量值(CH_1-CH_4),亦可设定为循 环显示 4 个通道值(LOOP)。

6.3.4 设定测量值显示源操作步骤 - 模式 11

在这个模式下, 你可以选择将要显示的值。 你可以按照下列方法选择测量值的来源: - 设置模式 11;

山科

- 通过使用[↑]和[↓]选择测量值显示的来源;
- 使用[M]进行模式切换。

下表中给出了支持的测量值显示源。

测量值显示源	液晶显示辅助信息
[0] Final Value	FINAL
[1] Return Value	RET_V
[2]AO Set point	A0_SP

6.3.5 设定总线地址操作步骤 - 模式 13

在模式13中,你可以设置该设备在PROFIBUS中的用户地址。 所允许的范围是0到126。

按照下列方法设置 PROFIBUS 地址:

- 选择模式 13。在测量值显示中会出现当前的用户地址;

- 在允许的范围中使用[↑]和[↓]修改这个地址;

- 按[Enter]键进行设定,设定成功则显示"OK",不成功则 显示"Err"。

6.3.6 设定小数点操作步骤 - 模式 14

测量值可以显示多达5位小数的精度。

按照下列方法移动小数点的位置:

- 设置模式 14。小数点的当前位置的格式出现在测量值显示 区中;

- 使用[↑]和[↓]选择期望的显示格式;

- 使用[M]进行模式切换。

6.3.7 设定线性化类型操作步骤 - 模式 22

执行此操作可以修改选择不同的校准系数。 按照下列方法设置线性化类型: - 设置模式 22;

山起

- 通过使用[↑]和[↓]选择线性化类型;

- 按[Enter]键进行设定,设定成功则显示"OK",不成功则 显示"Err"。

线性化类型	描述
0	出厂校准,出厂时已经过高精度校准源校准
1	用户校准,通过 PDM 软件可实现用户两点校准

6.4 恢复仪表数据到出厂值

恢复仪表数据到出厂值为特殊操作,没有功能码。执行此操 作后,所有组态数据将消失,并恢复到出厂状态。请谨慎使用。

你可以按照下列方法进行恢复仪表数据到出厂值:

- 关闭仪表电源;

- 将两个磁棒同时插入"Zero"孔和"Span"孔;

- 再次给仪表上电, 此刻液晶屏将显示 "RST?";

- 如果想恢复仪表数据到出厂值,取出两磁棒,再次同时插入两磁棒,待进度条达到100%,再次取出两磁棒,液晶屏将显示
 "R OK",表明恢复成功;

- 如果不想恢复仪表数据到出厂值,取出两磁棒,等待5秒 钟,即可正常使用。

注意:

如果存在 RST 跳线的话,将直接恢复出厂值,不会出现 "RST?"。

进度条未达到100%时,取出两磁棒,也可取消恢复仪表数据 到出厂值操作。



七、维护

现象	措施
	变送器连接
	检查总线电缆连接
	检查电源极性
	检查总线电缆屏蔽,是否单点接地
	总线电源
	在变送器端,总线电源输出电压应在 9~32V 之间。
	另外总线噪声和纹波应满足下列要求:
	6) 峰峰值噪声16mV, 7~39kHZ;
	7)峰峰值噪声 2V,47~63HZ,非本质安全环境
	8) 峰峰值噪声 0.2V, 47~63HZ, 本质安全环境
	9)峰峰值噪声 1.6V, 3.9M~125MHZ.
无法通信	网络连接
	检查网络拓扑结构正确性
	检查终端匹配器及接线
	检查主干及分支线长度
	地址冲突
	变送器出厂时一般都有一个随机地址,尽量避免地址冲
	突。但在一个网段上仍然有可能出现地址冲突的情况。当
	冲突发生时,有时冲突的设备会以临时地址上线,这时只
	要重新设定一下设备的地址就可以了。有时会完全无法上
	线,可以将冲突的设备先断电,再逐一上电,修改新上电
	设备的地址为不冲突的地址。按顺序依次上电,修改地址,
	直到全部上线。

	变送器故障
	用其他变送器替换测试
输出错误	变送器连接问题
	检查有无短路、开路等问题
	负载电源
	检查负载电源电压,应在9 ~ 32VDC之间,并满足:供
	电电压≥(输出电流*负载电阻+5VDC)
	软件设置
	检查功能块参数配置
	变送器故障
	用其他变送器替换测试



八、技术规格

8.1 基本参数

输出信号	$4 \sim 20$ mA
通道数	4 通道
电流输出方	NPN 集由极输出
式	
总线电源	9 ~ 32 VDC 电流消耗(静态): ≤14mA
总线信号	通信速率 31.25Kbit/s, 电流模式
绝缘	在端子与外壳之间: 500Vrms (707VDC)
显示	可选的 6 位数字及 5 位字母 LCD 液晶显示模块
工作温度	-40℃~85℃ (无显示)
	-30℃~70℃ (有显示)
湿度范围	0%~100%RH
启动时间	≪5秒
防护等级	IP65
振动影响	任意轴向 0~200Hz,误差为最大量程的±0.05%/g
电磁兼容	符合 GB/T 18268-2000

8.2 技术指标

精度	常温: <0.05% ; −40℃~+85℃: <0.3%
最大负载	1350 Ω (32V供电时)
负载电源	5~32VDC 注: 供电电压≥(输出电流*负载电阻+5VDC)
温度影响	<±50ppm/℃



8.3 物理特性

电气连接	1/2-14 NPT 内螺纹
结构材料	电子壳体:低铜铝合金;
	涂层:聚脂环氧树脂。
重量	1. 1kg



中 国 科 学 院 沈 阳 自 动 化 研 究 所 沈 阳 中 科 博 微 自 动 化 技 术 有 限 公 司 H t t p://www.microcyber.cn 地址:中国 · 沈阳 · 浑南新区文溯街 17-8 号 邮编: 110179 电话: 0086-24-31217295/31217296 传真: 0086-24-31217293 EMAIL: sales@microcyber.cn